


QUBE



USER MANUAL

DAS19BT-BK
DAS19BT-W

Bluetooth Speaker with a Built-in 2.1ch Amplifier

この度はデレクト・ビュー製品をお求めいただき、誠にありがとうございました。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用の前によくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。また、お読みになったあとは「製品保証書」と一緒に大切に保管してください。

もくじ

■ もくじ	1
■ 使用上の注意事項	2
■ 本体と付属品	3
■ 各部名称	4
■ 外部機器との接続	5
■ 外部オーディオ機器との接続	7
■ ブルートゥースとの接続	8
■ 製品仕様	9
■ 保障とアフターサービス	表紙裏

ご注意

お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、またその他の不具合等を含め、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

使用上の注意事項

- スピーカーは、丈夫な平面に置いてください。
- 調整ダイヤルを回すときは、丁寧にお取り扱いください。
- 電源を入れる前に、スピーカー本体との接続を確認し、音量調整ダイヤルは最小の位置に回してから電源を入れ、お好みに合わせて音量を調節してください。


＜ご注意＞

- CD-ROMやサウンドカードまたはその他の音源装置の音量を「中」から「小」の位置に調整することにより、過大な入力信号による本製品の損害を防止します。
- スピーカーを長時間ご使用になる場合、音量は、低音、高音とも最大でのご使用をお避けください。
- スピーカーの出力音声は電源コードの電流に影響を受けるため、スピーカーの電源コードと音声の入力コードを一緒に絡ませたり束ねたりさせないでください。
- 電源コンセントの金属部分に接触しないようにご注意ください。
- プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らずにプラグを握って抜いてください。
- 本体を分解しないでください。感電またはその他の事故等の原因となります。
- 本機器は換気の良い場所に置き、高温の場所や直射日光を避けてください。
- 水やその他の液体、異物を本機器内部に入れないようにご注意ください。
- 万一、ほこりや水分が本機内部に入った場合は、電源プラグをすぐに抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用されると感電や火災の原因になることがあります。
- 本製品をご使用するときは、取扱説明書をよくお読みになり取扱説明書の手順に従って取り付けてください。本製品の元来の用途範囲外でのご使用はご遠慮ください。故障した場合に保証が受けられないことがあります。
- 本機を長期間使用しない場合は、電源を「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。


本体と付属品

■ 以下の本体と付属品が、全て揃っていることをご確認ください。


■ 本体正面




■ 本体側面(右)



■ 本体側面(左)




■ 本体底面



■ 3.5mmφオーディオケーブル(1)



■ オーディオケーブル(1)




■ 取扱説明書(1)




■ 製品保証書(1)

各部の名称

■ 本体前面




■ 本体背面



※工場出荷時はブルートゥース接続モードに設定されています。

外部機器との接続


■ 付属のオーディオケーブルをオーディオ入力端子の「左(白)」と「右(赤)」へ接続し、外部機器と接続してください。次ページで詳しく説明します。



※外部入力と本機を接続して楽しみいただくには、まず本体正面の切替ボタンの青色LEDが消灯していることをご確認ください。

外部機器との接続

- 本機を音声外部出力端子のある外部機器と接続される場合は、必ず本機の電源をオフにしてください。ケーブルを接続してから電源をオンにしてください。



接続時の操作～外部オーディオ入力(AUX)編～


■ 外部オーディオ入力(AUX)で使用される場合

本体背面のオーディオ入力側に接続して聴かれる場合は、電源をオンにすると「Bluetooth」のブルートゥース切替ボタンのブルーランプが点滅されます。ブルートゥース切替ボタンを長押ししてください。


ブルーランプが点灯・点滅が消えていることが確認できたら「外部オーディオ機器」と接続できます。

■ 外部機器と接続された後は、以下の手順でお使いください。


- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。



- ② 本体背面にある電源スイッチを「ON」にします。




- ③ 音声調整ダイヤル/ブルートゥース切替ボタンを左に回し音量を最小にしてください。




音量調整ダイヤル/ブルートゥース切替ボタン「ジョグダイヤル」のため止まりません。少なくとも1回転ほど左へ回してください。

- ④ ブルートゥース切替ボタンの周りが青く点灯している場合、長押しして外部入力モードに切り替えてください。



点灯時



消灯時

- ⑤ 青色LEDが消灯していることが確認できたら、外部オーディオ機器を再生させて音楽をお楽しみください。

ミュート：BT切替ボタンを押すと消音されます。

再度押すと消音が取り消されます。

音量調整：左(－)に回せば音量が小さくなります。


右(＋)に回せば音量が大きくなります。

※ジョグダイヤル(回転式)のため、「最大音量」限度になった場合は、「ピーッ」と警告音がなります。

※外部入力状態で電源を「OFF」にした場合、次回の「ON」時に引き継がれます。※工場出荷時の調整ダイヤルは、音量が最小に設定されています。

接続時の操作～ブルートゥース接続～

- 本機は、ブルートゥース搭載のスマートホンやタブレット、携帯音楽プレーヤーなどの外部機と、簡単にワイヤレスで接続ができます。



- 1 電源オンにすると本体前面のブルートゥース切換ボタンのブルーランプが点滅します。
- 2 接続したいスマートフォンやタブレット、携帯音楽プレーヤー等のブルートゥース搭載機器の「Bluetooth」検出をオンにしてください。
※必ず接続する前に使用しないブルートゥース機器の検出をオフにしてください。
- 3 本機の検出が「DAS19BT」と表示されると選択し、ブルーランプが点滅から点灯にかわり、音が鳴るとペアリング完了します。

一時停止：BT切替ボタンを押すと再生が一時停止します。 再度押すと再生が再開されます。

● 再接続の場合

検出側の「Bluetooth」をオフにすると音が鳴り、再度点滅が始まります。

検出側に登録されている場合、表示されている「DAS19BT」を選択してください。

● ブルートゥースからAUXの切換をする場合

「Bluetooth」接続時に **ブルートゥース切換ボタン** を長押しで、ランプが消灯しオーディオ外部入力に切りかわります。

製品仕様

音声最大出力	25W
S／N比	≥90dB
再生周波数帯域	35Hz—18KHz
音声入力端子	音声(L/R)×1系統
スピーカーサイズ	サブウーファー:4インチ×1 ツイーター:2.5インチ×2
スピーカーインピーダンス	サブウーファー:8Ω ツイーター:4Ω
Bluetoothース	バージョン5.0 / F-6988
電源ケーブル長	(約)1.6m
定格消費電力	(約)20W
最大消費電力	(約)28W
電源	AC100V 50/60Hz
スピーカーサイズ (幅×高×奥行)	(W)168×(D)227×(H)183mm(突起物含む)
本体質量	サブウーファー:(約)0.3kg ツイーター:(約)0.1kg×2
総質量	(約)1.9kg
カラー	ブラック(BK)またはホワイト(W)
付属品	φ3.5mm-赤白オーディオケーブル×1、 赤白オーディオケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1

- 本書に記載している製品の外観および仕様は改良などにより、実際と異なる場合がございます。
- 梱包用の箱や資材などは引越しや輸送などに備えて廃棄せず保管しておいてください。

保証とアフターサービス[よくお読みください]

保証書について

- この製品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますので所定の事項の記入
及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。

※但し、使用上の誤り、およびご購入店以外での修理、調整、改造や
火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などに
よる故障および損傷は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
詳しくは別途添付の保証書「無料修理規定」をご覧ください。

カスタマーサービスセンターのご案内

- 製品についてや、修理などのお問い合わせは、商品名・品番を
ご確認の上、下記「カスタマーサービスセンター」へご相談ください。



お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせていただきます。
※お問い合わせの際は、製品・取扱説明書・保証書をご用意ください。

- 時間帯や受付状況により、つながりにくい場合があります。
- お電話いただく際は、商品名・品番をお知らせください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などは、変更になる場合があります。

カスタマーサービスセンター



ナビダイヤル (全国共通番号)

0570-041-470

携帯電話からもご利用できます。(PHSからはご利用できません)

受付時間: 月～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00まで
※土曜、日曜、祝日を除く